

ÖZELLİKLER

- **ATRACTO** içerdiği metalik pigmentler sayesinde ışıklı dekoratif bir görüntü verir.
- Canlı ve parlak pigmentler yüzeyde hoş bir parlaklık sağlar.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile birlikte kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerden, her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten sonra, yüzey bozuklukları **SAN DECO Akrilik Macun** İnce ile düzeltilmeli, **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- **ATRACTO** inceltmeden homojen olarak karıştırılmalıdır.
- Birinci kat uygulamada, **ATRACTO** mala ile uygulanır.
- İkinci kat uygulama yine mala ile istenen desenler verilerek tamamlanır.
- Katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm³)	1,20±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	40±2
VOC (g/lt) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	52
İNCELTME	Yok
RENK	Atracto Renk Kartelası- Tinting Sistemde Renklendirilir
TEORİK TÜKETİM * (ml/m²) (Tek katta)	80 - 125
Kaplama Gücü (m²/L)	8,0 - 12,5
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 5-6 saat, Tam kuruma süresi 24 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	1 L / 2,5 L

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.