

ÖZELLİKLER

- Yüzeyde istenilen desenlerin oluşturulmasını sağlayan yumuşak bir yapısı vardır.
- **NOSTALGIE FINISH** ürünü ile birlikte kullanılarak yüzeyde antik çağ efekti oluşmasını sağlar.
- Kadifemsi bir doku verir.
- Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
- Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Binaların iç kısımlarındaki duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, yüzey hazırlığı sonrasında uygun astarı ile beraber kullanılır.

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey bozukluklar **SAN DECO Akrilik Macun İnce** ile düzeltilmeli, **SAN DECO Decoprimer** ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Uygulama öncesi **NOSTALGIE BASE** seyreltilmeden iyice karıştırılır.
- **NOSTALGIE BASE** çelik mala veya plastik mala ile istenilen efektte uygun olarak düzensiz bir şekilde yüzeye uygulanır.
- **NOSTALGIE BASE** uygulamasından 2 gün sonra **NOSTALGIE FINISH**, özel bezi veya eldiveni yardımıyla yüzeye dairesel hareketlerle uygulanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük +5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUNLUK (g/cm ³)	1,22±0,02
VİZKOSİTE (Krebs Unit)	Viskoz
PARLAMA NOKTASI	Su bazlı
PH	8-9
KATI MADDE % wt	43±2
VOC (g/lit) (EU Directive 2004/42/EC) Teorik olarak hesaplanmıştır	2
İNCELTME	Yok
RENK	Beyaz
TEORİK TÜKETİM * (gr/m ²) (Tek katta)	1000 – 1175
Kaplama Gücü (m ² /kg)	0,8 – 1,0
KURUMA SÜRESİ (23°C 'de)	Dokunma süresi 5-6 saat, Tam kuruma süresi 48 saat
RAF ÖMRÜ**	1 Yıl
AMBALAJ	10 Kg

* Teorik Tüketim değerleri; Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama içindir.

** Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5°C ile +35°C arasındaki saklama koşullarına göredir.

UYARILAR ÖNLEMLER

- **P 102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- **P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU** veya doktoru/ hekimi arayın.
- Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.